Braeburn.

Manuel de l'installateur Thermostats programmables



- **4030** Jusqu'à 2 chauffages / 1 refroidissement (pompe à chaleur) 1 chauffage / 1 refroidissement (système conventionnel) avec contact sec
- **4235** Jusqu'à 3 chauffages / 2 refroidissements (pompe à chaleur) Jusqu'à 2 chauffages / 2 refroidissements (système conventionnel) avec réglage d'humidité et contact sec

Le numéro de modèle est indiqué à l'arrière du thermostat.

1 Fiche technique **2** Installation **3** Câblage

4 Référence rapide 5 Paramètres de l'installateur 6 Vérification du système

Avertissement L'installation ne doit être effectuée que par des techniciens de service expérimentés.

Attention Danger de choc électrique ou de dommages à l'équipement. Déconnectez l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.

Ce thermostat nécessite une alimentation en courant alternatif de 24 volts ou 2 piles alcalines « AA » correctement installées. Si le thermostat est raccordé à une alimentation en courant alternatif de 24 volts, les piles peuvent être installées comme alimentation de secours.

Cet appareil doit être utilisé uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation annulerait la garantie. Ce manuel est destiné à l'installateur uniquement. Ne le laissez pas à l'utilisateur final.

1 FICHE TECHNIQUE

Ce thermostat est compatible avec les systèmes suivants :

- · Systèmes conventionnels et pompe à chaleur à un seul niveau
- · Pompes thermiques à un seul niveau avec chauffage auxiliaire
- · Systèmes de pompe à chaleur avec 2 compresseurs et chauffage auxiliaire (4235 seulement)
- · Systèmes conventionnels jusqu'à 2 niveaux de chauffage et 2 niveaux de refroidissements (4235 seulement)
- Systèmes de chauffage uniquement de 250 à 750 millivolts
- Systèmes de zones hydroniques à 2 ou 3 fils

Spécifications électriques et de commande

- Capacité électrique nominale : 24 volts c.a.
- Charge maximale de 1 ampère par borne
- Alimentation c.a. : 18-30 volts c.a.
- Alimentation c.c. : 3,0 volts c.c. (2 piles alcalines « AA » incluses)
- Plage de réglage : 7 °C à 32 °C (45 °F à 90 °F)
- Précision de la température : +/- 0,5 °C (+/- 1 °F)
- Plage d'affichage de température extérieure : -40 °C à 49 °C (-40 °F à 120 °F)

• Bornes DRY1, DRY2 : Relais de contact sec

Spécifications de réglage d'humidité

- Plage de réglage d'humidification : 10 % 50 % HR
- Plage de réglage de déshumidification : 40 % 80 % HR

Bornes

- 4030: Rc, Rh, W1/E, Y1, G, O/B/V3, C, S1, S2, L, DRY1, DRY2
- 4235: Rc, Rh, W1/E, W2/AUX, Y1, Y2, G, O/B/V3, C, S1, S2, L, H/D, DRY1, DRY2

2 INSTALLATION

🗥 Avertissement Déconnectez l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.

Emplacement du thermostat

Installez le thermostat à environ 1,5 m (5 pieds) au-dessus du sol, dans un endroit où l'air circule bien et où la température ambiante est moyenne.

Évitez d'installer le thermostat dans un endroit où il peut être affecté par des courants d'air, des zones d'air mort, des conduits d'air chaud ou froid, la lumière du soleil, des appareils, des tuyaux cachés, une cheminée ou un mur extérieur.



Installez la sous-base :

- Retirez la sous-base du boîtier du thermostat.
- · Installez la sous-base conformément à l'illustration ci-dessous :



2 INSTALLATION

Installez l'alimentation électrique



Borne d'alimentation 24 V c.a. (C)



Piles installées (respectez les symboles de polarité)

- Alimentation par piles Insérez les 2 piles alcalines de type « AA » fournies dans le compartiment à piles situé dans le boîtier arrière du thermostat. Veillez à positionner les côtés positif (+) et négatif (-) des piles correctement par rapport aux symboles +/- du compartiment à piles.
- Facultatif Alimentation 24 volts c.a. Connectez le côté commun du transformateur à la borne C de la sous-base du thermostat. Si l'installation comporte deux transformateurs, le commun du transformateur doit provenir du transformateur de refroidissement.



Fixation sur la sous-base

Une fois que vous avez terminé le câblage de la section 3, fixez le thermostat à la sous-base puis configurez les paramètres de l'installateur dans la section 5.

- 1) Alignez le boîtier du thermostat avec la sous-base.
- Poussez délicatement le boîtier du thermostat contre la sous-base jusqu'à ce qu'il se mette en place.

REMARQUE : Ce thermostat est configuré comme un thermostat conventionnel 1 chauffage / 1 refroidissement (CONV 11).

З CÂBLAGE

Système	s conventionnels -		4235			
Configura	nions de cablage typiques	Chauf. seul. ou millivolt	Chauf. hydronique	Chauf./refroid. hydronique	1 chauf./ 1 refroid.	2 chauf./ 2 refroid.
Borne de câblage	Description de borne	Type de système : CONV 11	seul. Type de système : HD 1	Type de système : HD11	Type de système : CONV 11	Type de système : CONV 22
Rh	Transformateur chauffage 24 V c.a.	Rh	Rh	Rh¹	Rh ¹	Rh ¹
Rc	Transformateur refroidissement 24 V c.a.	-	-	Rc ^{1,2}	Rc ^{1,2}	Rc ^{1,2}
W1/E	(W1) Relais chauffage conventionnel (E) Relais chauffage d'urgence	W1	W1	W1	W1	W1
W2/AUX*	(W2) Chauffage conventionnel 2e niveau (AUX) Chauffage aux. pompe à chaleur	-	-	-	-	W2
¥1	Relais compresseur 1er niv.	-	-	¥1	Y1	¥1
Y2*	Relais compresseur 2e niv.	-	-	-	-	Y23
G	Relais ventilateur	G ³	G³	G	G	G
0/B/V3	(0) Vanne invers. refroidissement active(B) Vanne invers. chauffage actif(V3) Fermeture élec. vanne de zone	-	V3³	V33	-	-
L	Indicateur d'anomalie de système	-	-	-	-	-
C	Commun transformateur 24 V c.a.	C ⁴	C4	C4,5	C4,5	C4,5

*4235 seulement.

Le « type de système » est configuré dans les paramètres de l'installateur (section 5).

REMARQUES - Systèmes conventionnels

- 1 Retirez le fil de liaison installé en usine sur les systèmes à double transformateur.
- 2 Nécessaire uniquement sur les systèmes à double transformateur.
- 3 Connecter uniquement si nécessaire pour le système.
- 4 Connexion facultative du commun du transformateur 24 V c.a.
- 5 Sur les systèmes à double transformateur, le commun doit provenir du transformateur de refroidissement.

Fournir une protection de déconnexion et de surcharge comme requis.

Autres options de câblage

Borne de câblage	Description de borne	Remarques			
S1	Capteur distant	Ces bornes peuvent être utilisées pour connecter un capteur distant Braeburn® pour l'intérieur ou l'extérieur. Pour la configuration du capteur distant intérieur, reportez-vous au			
\$2	(intérieur ou extérieur)	paramètre de l'installateur 23 dans la section 5. Aucune configuration n'est requise pour un capteur extérieur.			
H/D*	(H) Relais d'humidification (D) Relais de déshumidification	Cette borne peut être utilisée pour commander un relais d'humidificateur ou de déshumidificateur externe. Une fonction de surrefroidissement est également disponible. Pour la configuration, reportez-vous aux paramètres de l'installateur 25-29 dans la section 5.			
DRY1	Relais de contact sec	Ces bornes peuvent être utilisées pour connecter un moniteur de débordement de condensat, un interrupteur de porte, une minuterie à ressort ou un capteur d'occupation. Pour la configu-			
DRY2	(aucune tension)	ration du contact sec, reportez-vous aux paramètres de l'installateur 30-32 dans la sectio			

*4235 seulement.

REMARQUE: Utilisez un fil non blindé de calibre 18-22 avec une longueur de fil maximale de 200 pieds. Évitez de faire passer le fil le long d'un câblage de 120 V c.a. ou près de ballasts magnétiques.

З CÂBLAGE

Systèmes avec pompe à chaleur -		4030	/ 4235	4235	
Connyura	Configurations de capiage typiques		2 chauf./ 1 refroid. (avec chauf. aux.)	2 chauf./ 2 refroid. (avec chauf. aux.)	3 chauf./ 2 refroid. (avec chauf. aux.)
Borne de câblage	Description de borne	Type de système : HP 11	Type de système : HP 21	Type de système : HP 32	Type de système : HP 32
Rh	Transformateur chauffage 24 V c.a.	Rh ¹	Rh¹	Rh ¹	Rh¹
Rc	Transformateur refroid. 24 V c.a.	-	-	-	-
W1/E	(W1) Relais chauffage conventionnel (E) Relais chauffage d'urgence	-	E ²	-	E²
W2/AUX*	(W2) Chauffage conv. 2e niveau (AUX) Chauf. aux. pompe à chaleur	-	AUX ²	-	AUX ²
¥1	Relais compresseur 1er niv.	Y1	Y1	Y1	Y1
Y2*	Relais compresseur 2e niv.	-	-	Y2	Y2
G	Relais ventilateur	G	G	G	G
0/B/V3	(O) Vanne invers. refroid. active (B) Vanne invers. chauffage actif (V3) Fermeture élec. vanne de zone	0/B ³	0/B ³	0/B ³	0/B ³
L	Indicateur d'anomalie de système	L4	L ⁴	L4	L4
C	Commun transformateur 24 V c.a.	C₅	C⁵	C ⁵	C ⁵

*4235 seulement.

Le « type de système » est configuré dans les paramètres de l'installateur (section 5).

REMARQUES - Systèmes avec pompe à chaleur

- 1 Ne pas retirer le fil de liaison installé en usine
- 2 S'il n'y a pas de relais de chauffage de d'urgence séparé, connectez à AUX et installez un fil de liaison fourni par le client entre AUX et E.
- 3 0 (refroidissement actif) ou B (chauffage actif) est sélectionné dans les paramètres de l'installateur (voir section 5)
- 4 Si la borne L en option est utilisée, le commun 24 V c.a. doit être connecté (borne C)
- 5 Connexion du commun du transformateur 24 V c.a. en option

Fournir une protection de déconnexion et de surcharge comme requis.

Autres options de câblage

Borne de câblage	Description de borne	Remarques		
\$1	Capteur distant	Ces bornes peuvent être utilisées pour connecter un capteur distant Braeburn® pour l'intérieur ou l'extérieur. Pour la configuration du capteur distant intérieur, reportez-vous au		
S2	(interieur ou exterieur)	parametre de l'installateur 23 dans la section 5. Aucune configuration n'est requise pour un capteur extérieur.		
H/D*	(H) Relais d'humidification (D) Relais de déshumidification	Cette borne peut être utilisée pour commander un relais d'humidificateur ou de déshumidificateur externe. Une fonction de surrefroidissement est également disponible. Pour la configuration, reportez-vous aux paramètres de l'installateur 25-29 dans la section 5.		
DRY1	Relais de contact sec	Ces bornes peuvent être utilisées pour connecter un moniteur de débordement de condensat, un interrupteur de porte, une minuterie à ressort ou un capteur d'occupation. Pour la configu-		
DRY2	(aucune tension)	ration du contact sec, reportez-vous aux paramètres de l'installateur 30-32 dans la section 5.		

*4235 seulement.

REMARQUE : Utilisez un fil non blindé de calibre 18-22 avec une longueur de fil maximale de 200 pieds. Évitez de faire passer le fil le long d'un câblage de 120 V c.a. ou près de ballasts magnétiques.



Thermostat

1	Bouton SYSTEM	. Permet de choisir le système que vous désirez commander.
2	Bouton PROG Bouton BACK (PRÉCÉDENT)*	Permet de choisir le mode de programmation. Enfoncez-le pendant 3 secondes pour activer le mode SpeedSet® .Fonction secondaire du bouton PROG . Retour au paramètre précédent.
З	Bouton HOLD (MAINTIEN) Bouton NEXT (SUIVANT)*	.Active / désactive le mode HOLD (MAINTIEN) (ignore la programmation) .Fonction secondaire du bouton HOLD. Avance au paramètre suivant.
4	Bouton FAN (VENTILATION) Bouton RETURN (RETOUR)*	Active le mode de ventilation du système. Fonction secondaire du bouton FAN . Quitte le programme ou les paramètres.
5	Flèche vers le haut / bas	Augmente ou diminue la valeur affichée (durée, température, etc.).
6	Bouton MENU	Pemet d'accéder à la configuration des paramètres de l'installateur ou de l'utilisateur
7	Verrouillage / déverrouillage du thermostat	Pour accéder à la fonction de verrouillage / déverrouillage de l'écran, enfoncez simultanément les boutons PROG et HOLD pendant 5 secondes.
	Compartiment à piles	. Sur l'arrière du thermostat (si installé)

*Les fonctions BACK (PRÉCÉDENT), NEXT (SUIVANT) et RETURN (RETOUR) sont des fonctions secondaires des boutons PROG, HOLD (MAINTIEN) et FAN (VENTILATION). Lorsque vous êtes en mode de programmation ou de configuration, les mots BACK, NEXT et RETURN apparaissent sur l'écran pour indiquer que les boutons PROG, HOLD et FAN servent aux fonctions BACK, NEXT et RETURN.



Écran du thermostat

1	Température ambiante	. Valeur actuelle de la température ambiante
2	Température de réglage (SET)	Valeur actuelle de température demandée
3	Température extérieure (OUTDOOR)	. Si un capteur extérieur Braeburn® est connecté, l'afficheur indique la température extérieure.
4	Humidité ambiante (4235 seulement)	Valeur actuelle de l'humidité relative ambiante (RH)
5	Indicateur de demande d'humidité (4235 seulement)	Indique s'il existe une demande d'humidification ou de déshumidification (si activé)
6	Indicateur de mode prioritaire (OVERRIDE)	Indique que le programme actuellement prévu a été temporairement ignoré.
7	Heure	Affiche l'heure actuelle
8	Centre de messages	Affiche des informations d'état et d'entretien du thermostat
9	Mode de système	. Affiche le mode système et l'état actuel du système
10	Indicateur de mode de ventilation	Indique le mode de ventilation actuellement en fonction
11	Indicateur d'état de ventilation	Indique que la ventilation du système fonctionne
12	Indicateur de mode de verrouillage	Indique que le thermostat est actuellement verrouillé
13	Indicateur des piles faibles	S'affiche lorsque les piles doivent être remplacées

5 PARAMÈTRES DE L'INSTALLATEUR

Pour que ce thermostat fonctionne correctement, il est important que les paramètres de l'installateur soient correctement configurés. Les paramètres de l'installateur peuvent être configurés par un menu. La partie de ces paramètres qui ne s'applique pas à votre configuration sera ignorée.

Menu de configuration des paramètres de l'installateur

- 1 Enfoncez le bouton MENU pendant 5 secondes
- 2 Relâchez le bouton MENU dès que le premier paramètre de l'installateur est affiché
- 3 Modifiez les paramètres au besoin au moyen des boutons \wedge ou \vee
- 4 Appuyez sur NEXT (HOLD) ou BACK (PROG) pour aller au paramètre suivant ou précédent
- 5 Appuyez sur RETURN (FAN) pour quitter. Le menu se ferme automatiquement après le dernier paramètre.

*Si le message UNLOCK 0000 est affiché, vous devez saisir le code d'installateur à 4 chiffres pour continuer (voir les paramètres de l'installateur 39 et 40).



N°	Paramètre de l'installateur	Affichage	Valeur par défaut	Valeurs disponibles	Description des valeurs disponibles
1	Profil résidentiel ou	NODE	RES	RES	Sélectionne le profil résidentiel
	commercial			CONN	Sélectionne le profil commercial
	Si le profil résidentiel es soir, nuit). Si le profil con (occupation, inoccupatio	t sélectionné, 4 év mmercial est sélec on).	rénements de pro ctionné, 2 événem	grammation par j ents de programi	our sont disponibles (MORN, DAY, EVE, NITE) (matin, jour, mation par jour sont disponibles (OCC, UNOC)
2	Mode de	PROGRAM	٦	٦	Sélectionne le mode de programmation de 7 jours
	programmation	0835		52	Sélectionne le mode de programmation de 5-2 jours
				NO	Sélectionne le mode non-programmable
	[Disponible uniquement su le profil résidentiel (RES) a été choisi dans le paramètre 1] Sélectionne les capacités de programmation du thermostat, soit une programmation complète de 7 jours individuels, une programmation de 5-2 jours (jour de la semaine/weekend) ou un mode non programmable.				
3	Purge avant	PREPURGE	OFF	OFF	La purge avant l'occupation est désactivée
	l'occupation			:15 - 3:00	Sélectionne une purge avant l'occupation de 0:15 - 3:00
	[Disponible uniquement su le profil commercial (COMM) a été choisi dans le paramètre 1] Sélectionne la durée pendant laquelle la ventilation du système fonctionnera avant le début de la période de programme Occupation (OCC) (par incréments de 15 minutes).				
4 Fo	Format d'horloge	CLOCK	12HR	12HR	Sélectionne le format d'horloge de 12 heures
				24HR	Sélectionne le format d'horloge de 24 heures
	Sélectionne un format d	'horloge de 12 he	ures ou 24 heures	3.	
5	Échelle de	DEGREE	F	F	Sélectionne l'affichage de température en degrés Fahrenheit
	temperature			С	Sélectionne l'affichage de température en degrés Celsius
	Sélectionne l'affichage	de température e	n °F ou °C.		
6	Alternance	RUTO CNG	OFF	OFF	Mode d'alternance automatique désactivé
	automatique	auque		ON	Mode d'alternance automatique activé
	Lorsque le mode d'alternance automatique est activé et sélectionné, le système peut passer automatiquement du mode chauffage au mode refroidissement. Il y a un délai de 5 minutes lors du changement de mode si le changement automatique est sélectionné. Le changement automatique peut affecter vos choix de limite de point de consigne dans les paramètres 35-38.				peut passer automatiquement du mode chauffage au mode le changement automatique est sélectionné. Le changement paramètres 35-38.
7	Alternance automa- tique Intervalle mort	DEROBRIND	З	2, 3, 4, 5	Sélectionne un intervalle mort d'alternance automatique de 2°, 3°, 4° ou 5° F (1°, 2° ou 3° C)
	[Disponible uniquemen automatique, l'intervalle ne fonctionnent pas l'un surrefroidissement par de surrefroidissement par de	t si l'alternance au mort est une sépar- contre l'autre. Ce p éshumidification da éshumidification.	utomatique a été ation forcée entre aramètre sélectior Ins le paramètre 2	activée dans le p les points de consi ine l'amplitude de 8, l'intervalle mort	aramètre 6] Lors de l'utilisation du mode d'alternance igne de chauffage et de refroidissement afin que les systèmes l'intervalle mort en degrés. Si vous utilisez la fonction de autorisé sera limité en fonction de votre sélection de limite de

N°	Paramètre de l'installateur	Affichage	Valeur par défaut	Valeurs disponibles	Description des valeurs disponibles
8	Type de système	Systen	נו ערסס	נו עווסס	Sélectionne le système conventionnel 1 chauf./1 refroid.
				COUN 55	Sélectionne le système conventionnel 2 chauf./2 refroid. (4235)
				KP 11	Sélectionne le système à pompe à chaleur 1 chauf./1 refroid.
				HP 21	Sélectionne le système à pompe à chaleur 2 chauf./1 refroid.
				HP 32	Sélectionne le système à pompe à chaleur 3 chauf./2 refroid. (4235)
				HD 1	Sélectionne le système hydronique de chauffage seulement
				HD 11	Sélectionne le système hydronique avec refroidissement
	Sélectionne le type d'équ (niveaux 1 et 2) avec cha	ipement command uffage d'appoint (n	lé. Le type de systé iveau 3). Les types	ème HP 32 est des s de système CON	tiné à une pompe à chaleur à compresseur à deux niveaux / 22 et HP 32 ne sont pas disponibles dans le modèle 4030.
9	Différentiel 1er niveau	Degree DIF1	0.5	0.5, 1.0, 2.0	Sélectionne un différentiel de température de 1er niveau de 0,5°, 1° ou 2° F (0,2°, 0,5° ou 1,0° C)
	Sélectionne un différent et le 1er niveau de chau	iel de température Iffage ou de refroi	e de 1er niveau qu dissement.	ui contrôle la dista	nce entre la température de consigne
10	Différentiel 2e niveau	DEGREE DIF2	2.0	1.0, 2.0, 3.0 4.0, 5.0, 6.0	Sélectionne un différentiel de température de 2e niveau de 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° F (0,5°, 1,0°, 1,5°, 2,0°, 2,5° ou 3,0° C)
	[Disponible uniqueme température de 2e nive	<i>nt si un système</i> au qui contrôle la	<i>à 2 ou 3 niveaux</i> distance entre le	a été sélectioni 1er et le 2e niveau	né dans le paramètre 8] Sélectionne un différentiel de de chauffage ou de refroidissement.
11	Différentiel 3e niveau	DEGREE DIF3	2.0	1.0, 2.0, 3.0 4.0, 5.0, 6.0	Sélectionne un différentiel de température de 3e niveau de 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° F (0,5°, 1,0°, 1,5°, 2,0°, 2,5° ou 3,0° C)
	[Disponible uniqueme de 3e niveau qui contrô	<i>nt si un système</i> le la distance entr	à 3 niveaux a ét e le 2e et le 3e ni	<i>é sélectionné da</i> veau de chauffage	ns <i>le paramètre 8]</i> Sélectionne un différentiel de température e.
12	Commande de venti- lation de chauffage conventionnel	FRN 1	685	6RS	Sélectionne le chauffage au gaz conventionnel
				ELEC	Sélectionne le chauffage électrique conventionnel
	[Disponible uniquement si un système conventionnel a été sélectionné dans le paramètre 8] Sélectionne une commande de ventila- tion de 1er niveau de chauffage au gaz ou électrique. Si l'option électrique est sélectionnée, le thermostat active la ventilation du système lors d'un appel de chaleur.				dans le paramètre 8] Sélectionne une commande de ventila- st sélectionnée, le thermostat active la ventilation du système
13	13 Commande de venti- lation de chauffage d'urgence	EMER FRIN	ELEC	ELEC	Sélectionne le chauffage d'urgence électrique
				GRS	Sélectionne le chauffage d'urgence au gaz
	[Uniquement disponible commande de ventilatior du système lors d'un app	e <i>si un système d</i> u de chauffage d'ur pel de chaleur d'urç	e <i>pompe à chaleu</i> gence au gaz ou é jence.	ir à 2 ou 3 niveau . lectrique. Si l'optio	x a été sélectionné dans le paramètre 8] Sélectionne une n électrique est sélectionnée, le thermostat active la ventilation
14	Terminer avec	RUX FNSH	NO	NO	La fonction « Terminer avec niveau élevé » est désactivée
	niveau eleve			YES	La fonction « Terminer avec niveau élevé » est activée
	[Disponible uniquemen élevé est activée, la sourr fonction est désactivée, o source de chaleur du pre	t si un système à ce de chaleur supp cette ou ces source mier niveau termin	2 ou 3 niveaux a lémentaire (2e ou s de chaleur suppl er l'appel de chale	<i>été sélectionné d</i> 3e niveau) reste al lémentaires s'éteig eur.	Ins le paramètre 8] Lorsque la fonction Terminer avec niveau lumée jusqu'à ce que la température soit atteinte. Lorsque la nent environ 0,5 degré avant le point de consigne pour laisser la
15	Vanne d'inversion	R VRLVE	0	0	Sélectionne la vanne d'inversion de refroidissement active
	(borne U/B)			8	Sélectionne la vanne d'inversion de chauffage actif
	[Uniquement disponible borne O/B. Sélectionnez mode chauffage.	e <i>si un système de</i> O pour que cette bo	e <i>pompe à chaleu</i> orne soit active en	r a été sélectionr mode refroidissen	cé dans le paramètre 8] Sélectionne l'état de sortie de la ent ou sélectionnez B pour que cette borne soit active en
16	Chauffage d'appoint	RUX HERT	ELEC	ELEC	Sélectionne le chauffage auxiliaire électrique (avec compresseur)
	avec carburant fossile			GRS	Sélectionne le chauffage auxiliaire au gaz (sans compresseur)
	Torssite Encode Characteria Description in the Characteria				

N°	Paramètre de l'installateur	Affichage	Valeur par défaut	Valeurs disponibles	Description des valeurs disponibles		
17	Protection de panne d'alimentation du	CPOP	OFF	OFF	Le délai de verrouillage en cas de panne de courant est désactivé		
	compresseur			ON	Le délai de verrouillage en cas de panne de courant est activé		
	[Uniquement disponible un fil commun (C) de 24 rouillant le(s) étage(s) de	e si un système de 4 V c.a.] Lorsque c chauffage du comp	e pompe à chaleu cette fonction est a presseur pendant	ir a été sélectionr activée, ce thermos un certain temps a	né dans le paramètre 8 et que le thermostat est alimenté par stat offre une protection du compresseur par temps froid en ver- près une panne de courant de plus de 60 minutes.		
18	Avertissement de coupure	POUR NON	OFF	OFF	L'avertissement de coupure d'alimentation c.a. est désactivé		
	d'alimentation c.a.			ON	L'avertissement de coupure d'alimentation c.a. est activé		
	[Uniquement disponible affiche NO POWER lorsqu	e si le thermostat le l'alimentation c.a	<i>est alimenté par</i> a. n'est plus reçue	un fil commun (C Pour que cette foi	1) de 24 V c.a.] Lorsque cette fonction est activée, le thermostat inction soit disponible, il faut aussi que des piles soient installées.		
19	Protection de cycle court du compres- seur (CSCP en anglais)	CSCP NIN	5	5, 4, 3, 2, 1, 0	Sélectionne la durée du délai CSCP en minutes		
	Permet de sélectionner le Ce délai s'exécutera simi	e nombre de minute ultanément avec to	es pendant lesque ut délai intégré à l	lles le ou les comp 'équipement.	resseurs seront verrouillés après avoir été mis hors tension.		
20	Retard résiduel du ventilateur de refroidissement	RESIDUAL COOL	60	90, 60, 30, 0	Sélectionne la durée du délai de ventilation en secondes		
	Sélectionne un délai pour dans les conduits, ce qui	r la ventilation du s accroît l'efficacité.	ystème après l'arr	êt du compresseur	r de refroidissement. Ce délai permet d'évacuer l'air frais restant		
21 Ve	Verrouillage du venti-	CIRCLOCK	OFF	OFF	Le verrouillage de ventilation de circulation est désactivé		
				ON	Le verrouillage de ventilation de circulation est activé		
	[Non disponible si l'option 1 HD a été sélectionnée dans le paramètre 8] Lorsque cette fonction est activée, les seuls paramètres de ventilation disponibles pour l'utilisateur sont ON et CIRC (circulation). Lorsque cette fonction est activée, les options de ventilation AUTO et PROG ne sont pas disponibles.				¹ Lorsque cette fonction est activée, les seuls paramètres de e cette fonction est activée, les options de ventilation AUTO et		
22	Mode de récupération adaptif	Recover	OFF	OFF	Le mode adaptatif est désactivé		
	(ARM™)			ON	Le mode adaptatif est activé		
	[Non disponible si le m en mettant en marche le modifié selon la valeur p	ode non programi chauffage ou la ref rogrammée venant	mable a été sélec froidissement jusq ensuite.	<i>tionné dans le pa</i> u'à 3 heures avant	tramètre 2] En mode ARM, la température ambiante est rétablie la fin de la période d'arrêt. Le réglage de la température est		
23	Capteur distant intérieur	Renote Sens	1	1	La température est mesurée sur le thermostat seulement (interne)		
				E	La température est mesurée sur le capteur distant seulement (externe)		
				8	La température est moyennée entre le thermostat et capteur à distance (Moyenne)		
	[Disponible uniquemen connecté, le thermostat d le thermostat seul (1), le	t si un capteur dis létecte automatique capteur distant seu	s tant intérieur Br a ement le capteur. Il (E) ou la moyenn	aeburn, modèle 5 . Lorsqu'un capteur e du thermostat el	390, est connecté] Si un capteur distant intérieur Braeburn est intérieur est détecté, vous pouvez choisir entre et du capteur distant (A).		
24	Niveau de sécurité verrouillage	USERLOCK LVL	З	З	Si ce verrouillage est sélectionné, tous les boutons sont désactivés		
	uulisäleur			2	Si ce verrouillage est sélectionné, tous les boutons sont désactivés, sauf Λ et ν		
				1	Si ce verrouillage est sélectionné, seuls les boutons PROG, HOLD et MENU sont désactivés		
	Sélectionne le niveau de verrouillage du clavier lorsque le thermostat a été verrouillé par l'utilisateur. Le manuel de l'utilisateur contient des instructions sur le réglage du code de verrouillage à 3 chiffres et le verrouillage/déverrouillage du thermostat.						

N°	Paramètre de l'installateur	Affichage	Valeur par défaut	Valeurs disponibles	Description des valeurs disponibles
25	Humidification	HUNID	OFF	OFF	L'humidification est désactivée
	(4255 selicitienty			DEP	L'humidification dépendante est activée
				IND	L'humidification indépendante est activée
	Pour utilisation avec un humidificateur externe. Choisissez entre la désactivation de l'humidification, la commande dépendante ou la commande indépendante. L'option DEP permet de contrôler l'humidification uniquement pendant un appel de chauffage. Le réglage IND permet une humidification en mode chauffage, mais ne nécessite pas d'appel de chauffage. Il est recommandé d'utiliser le réglage IND uniquement avec de systèmes conçus pour l'humidification à basse température d'air, p. ex., avec humidification à la vapeur. Veillez toujours à ce que l'échangeur thermique ou d'autres parties du système ne soient pas exposés à un excès d'eau provenant de la condensation ou d'autres sources. En cas de doute, choisissez OFF ou DEP.				
26	Limite de	HUNID	08N	∩RN	Le point de consigne maximal de l'humidité n'est pas limité
	automatique (4235 seulement)			RUTO	Le point de consigne maximal de l'humidité est limité en fonction de la température extérieure
	[Disponible uniquement si un capteur extérieur Braeburn® modèle 5490 est connecté.] Lorsque AUTO est sélectionné, le point de consigne maximum de l'humidité est limité en fonction de la température extérieure. L'option MAN permet de contrôler manuellement le niveau d'humidité entre 10 % et 50 %.				t connecté.] Lorsque AUTO est sélectionné, le point de consigne ion MAN permet de contrôler manuellement le niveau d'humidité
27	Déshumidification (4235 seulement)	DEHUNID	OFF	OFF	La déshumidification est désactivée
				DEP	La déshumidification dépendante est activée
				IND	La déshumidification indépendante est activée
	[L'option de déshumidification IND (indépendante) n'est pas disponible si l'option Humidification a été activée dans le paramètre 25] Option DEP : Si le taux d'humidité est supérieur au point de consigne d'humidité, la refroidissement reste activée jusqu'à ce que le taux d'humidité descende en dessous du point de consigne ou que la limite de surrefroidissement du paramètre 28 soit atteinte. Option IND (en cas d'utilisation d'un déshumidificateur externe) : Lorsque le taux d'humidité dépasse le point de consigne de déshumidification, les bornes G (Fan) ε D sont activées. Non disponible en mode système 1HD.				option Humidification a été activée dans le paramètre 25] , la refroidissement reste activée jusqu'à ce que le taux roidissement du paramètre 28 soit atteinte. Option IND (en cas e le point de consigne de déshumidification, les bornes G (Fan) et
28	Déshumidification Limite de surrefroidissement (4235 seulement)	overcool Lin	1.0	1.0°, 2.0°, ou 3.0° F (.5°, 1.0°, ou 1.5° C)	Sélectionne une limite de surrefroidissement de déshumidification en degrés
	[Disponible uniquemen de degrés que le système autorisée dans le paramé	t si l'option de dé e est autorisé à sur etre 7.	shumidification d refroidir tout en es	lépendante (DEP) sayant de réduire	a été choisie dans le paramètre 27] Sélectionnez le nombre l'humidité. Ce réglage affecte la valeur maximale d'intervalle mort
29	Sortie de borne de	DH RELAY	N:0	N:0	Sélectionne un relais normalement ouvert
	(4235 seulement)			N:C	Sélectionne un relais normalement fermé
	[Disponible uniquement si la déshumidification indépendante (IND) a été sélectionnée dans le paramètre 27] Sélectionnez le relais normalement ouvert (N:O) ou normalement fermé (N:C) pour la sortie de la borne D en mode de déshumidification indépendante. Ce réglage peut également être utilisé pour le contrôle de la vitesse de ventilation de la déshumidification.				

N°	Paramètre de l'installateur	Affichage	Valeur par défaut	Valeurs disponibles	Description des valeurs disponibles
30	Type de contact sec	CONTRET	OFF	OFF	Le contact sec est désactivé
			COND	Choisir cette option pour la surveillance du débordement de condensats	
				DOOR	Choisir pour surveiller l'ouverture de porte
				000	Choisir pour surveiller l'occupation

[Si un profil résidentiel a été sélectionné dans le paramètre 1, seule l'option condensat (COND) sera disponible] Le contact sec peut être utilisé pour surveiller plusieurs conditions. Le tableau ci-dessous présente un aperçu de ces conditions. AVERTISSEMENT : Les bornes DRY1 et DRY2 sont des relais à contact sec et qu'aucune tension ne doit leur être appliquée. Si vous n'utilisez pas le contact sec, assurez-vous de choisir l'option OFF pour ce réglage.

Desc	Description détaillée des options de contact sec (paramètre 30)				
Condensats	COND	Ce réglage est destiné à surveiller le débordement du bac à condensats. Lorsque le contact est actif, le thermostat désactive immédiatement le ou les compresseurs de refroidissement et affiche le message OVERFLOW. Après 1 minute d'inactivité du contact, le ou les compresseurs reprennent leur fonctionnement et l'affichage du thermostat redevient normal.			
Interrupteur de porte	DOOR	Cette fonction est destinée à être utilisée avec un moniteur de capteur de porte. Lorsque ce mode est sélectionné, le thermostat n'exécute que la partie « occupation » (OCC) du programme lorsque le contact est inactif (porte fermée). Lorsque le contact devient actif (porte ouverte), le thermostat s'éteindre at affichera le message DOROPEN jusqu'à ce que le contact redevienne inactif. Il y a un délai de 3 minutes avant que le thermostat ne s'éteigne. Le dépassement de température (mode prioritaire) n'est pas autorisé lorsque le contact est actif (porte ouverte).			
Occupation	000	Ce réglage est destiné à l'utilisation d'un détecteur de présence ou d'un interrupteur à temporisation mécanique à ressort. Lorsque l'option est choisie, le thermostat est forcé de passer à la partie « occupation » (OCC) du programme jusqu'à ce que le contact devienne inactif. Dans le réglage 32 ci-dessous, la commande de déclenchement de l'occupation peut être sélectionnée (PROG ou UNOC).			

N°	Paramètre de l'installateur	Affichage	Valeur par défaut	Valeurs disponibles	Description des valeurs disponibles			
31	État de relais de contact sec	Contrct	N:0	N:0	Sélectionne un relais normalement ouvert			
				N:C	Sélectionne un relais normalement fermé			
	[Non disponible si l'option OFF a été sélectionnée dans le paramètre 30] Sélectionnez le relais normalement ouvert (N:O) ou normalement fermé (N:C) pour les bornes de relais de contact (DRY1, DRY2).							
32	Commande de déclenchement d'occupation	OCCUPIED	PROG	PROG	Suit le programme en cours jusqu'à ce que l'état d'occupation soit déclenché.			
				UNOC	Suit le programme d'inoccupation (UNOC) jusqu'à ce que l'état d'occupation soit déclenché.			
	[Disponible uniquemen été réglé sur occupation le thermostat suivra son fonctionner que : la partie ignorera le programme et d'occupation pendant la d	t si la surveillance (OCC) dans le parai programme normal è « occupation » du t fonctionnera toujo durée d'activation d	ii la surveillance de l'occupation (OCC) a été sélectionnée dans le paramètre 30] Si le type de contact sec a CC) dans le paramètre 30, il y aura 2 sélections pour l'état d'occupation. Si l'option PROG est sélectionnée (par défaut), ogramme normal jusqu'à ce que le contact sec soit actif. Lorsque le contact sec est actif, le thermostat ne fait occupation » du programme et ignore la partie « inoccupation ». Si l'option UNOC est sélectionnée, le thermostat onctionnera toujours en état d'inoccupation. Lorsque le contact sec est actif, le thermostat fonctionne en état rée d'activation du contact.					

N°	Paramètre de l'installateur	Affichage	Valeur par défaut	Valeurs disponibles	Description des valeurs disponibles			
33	Point d'équilibre du	BRLPOINT	NO	NO	Le point d'équilibre du compresseur est désactivé			
	compresseur	LUIIP		0 à 50 (-18° à 10°C)	Sélectionnez un point d'équilibre du compresseur de 0° à 50° F (-18° à 10° C)			
	[Disponible uniquement pour les systèmes de pompe à chaleur à 2 ou 3 niveaux avec un capteur extérieur Braeburn® 5490 connecté] Bloque l'utilisation du ou des niveaux de chaleur du compresseur de la pompe à chaleur lorsque la température de l'air extérieur est inférieure au réglage sélectionné. Pendant cette période de verrouillage, seul le niveau de chauffage auxiliaire fonctionnera.							
34	Point d'équilibre du	BRLPOINT	NO	NO	Le point d'équilibre du chauffage auxiliaire est désactivé			
	Chaunaye auxinan e	HUX		70 à 40 (21° à 4°C)	Sélectionnez un point d'équilibre de chauffage auxiliaire entre 70° F (21° et 4° C)			
	[Disponible uniquement pour les systèmes de pompe à chaleur à 2 ou 3 niveaux avec un capteur extérieur Braeburn 549 connecté] Bloque l'utilisation du niveau de chaleur auxiliaire lorsque la température de l'air extérieur dépasse le réglage sélecti Ce point d'équilibre prévaut sur le verrouillage du compresseur de combustible fossile dans le paramètre 16. Si le paramètre 16 sur le gaz et que la température extérieure est supérieure au point d'équilibre de chauffage auxiliaire, le compresseur reste en m pendant un appel de chaleur auxiliaire.							
35	Limite supérieure du point de consigne de chaleur	High Liñ Hert	90	90 - 45 (32° à 7°C)	Sélectionnez une limite supérieure du point de consigne de chauffage de 90° à 45° F (32° à 7° C).			
	Sélectionne la limite supérieure de réglage du point de consigne qui ne peut être dépassée en mode chauffage.							
36	Limite inférieure du point de consigne de chaleur	lou lin Hert	45	45 - 90 (1° à 32°C)	Sélectionnez une limite inférieure du point de consigne de chauffage de 45° à 90° F (7° à 32° C)			
	Sélectionne la limite infé	rieure de réglage di	u point de consign	e qui ne peut être	dépassée en mode chauffage.			
37	Limite inférieure du point de consigne de refroidissement	LOU LIN COOL	45	45 - 90 (1° à 32°C)	Sélectionnez une limite inférieure du point de consigne de refroidissement de 45° à 90° F (7° à 32° C)			
	[Non disponible sur le consigne qui ne peut êt	Sélectionne la limite inférieure de réglage du point de						
38	Limite supérieure du point de consigne de refroidissement	HIGH LIN COOL	90	90 - 45 (32° à 7°C)	Sélectionnez une limite supérieure du point de consigne de refroidissement de 90° à 45° F (32° à 7° C).			
	[Non disponible sur le consigne qui ne peut êt	7 Sélectionne la limite supérieure de réglage du point de						
39	Verrou de	INSTLOCK	OFF	ON	Verrouillage de l'installateur désactivé			
	l'installateur			OFF	Verrouillage de l'installateur activé			
	Lorsqu'il est activé, un code de verrouillage à 4 chiffres peut être entré dans le paramètre 40. Ce code de verrouillage sera requis la prochaine fois que vous accéderez au menu Paramètres de l'installateur. Sélectionnez OFF pour ignorer le verrouillage de l'installateur.							
40	Code de verrouillage de l'installateur	IL CODE	0000	0-9	Verrouillage de l'installateur désactivé			
	[Disponible uniqueme à 4 chiffres (0-9) pour v pas être utilisé.	tans le paramètre 39.] Sélectionnez un code de verrouillage de 0000 n'est pas un code de verrouillage valide et ne peut						
41	Effacement des valeurs de	CLEAR	NONE	NONE	Effacement désactivé - Rien n'est modifé			
	rinstallateur (réinitialisation avec les paramètres d'usine)			RLL	Effacement activé - Réinitialisation d'usine			
	Si l'option ALL est sélectionnée, tous les paramètres d'usine par défaut du thermostat seront rétablis. La réinitialisation des paramètres d'usine prend effet après la sortie du menu Paramètres de l'installateur.							

D'autres options telles que les moniteurs de service, le réglage du code de verrouillage, etc. se trouvent dans les paramètres de l'utilisateur (voir le manuel de l'utilisateur).

6 VÉRIFICATION DU SYSTÈME

Avertissement Lire avant de commencer les vérifications

- Ne pas court-circuiter (ou ponter) les bornes de la vanne de gaz ou du tableau de commande du système de chauffage ou de refroidissement pour tester l'installation du thermostat. Une telle opération pourrait endommager le thermostat et annulerait la garantie.
- Ne sélectionnez pas le mode de fonctionnement COOL (refroidissement) si la température extérieure est inférieure à 50° F (10° C). Vous risqueriez d'endommager le système de refroidissement et de vous blesser.
- Ce thermostat comprend une fonction de protection automatique du compresseur pour éviter tout dommage potentiel au compresseur en cas de cycle court. Lorsque vous vérifiez le système, veillez à tenir compte de ce délai.

REMARQUE : Le retard du compresseur peut être contourné en réglant le paramètre de l'installateur numéro 19 (voir section 4).

- 1 Appuyez sur le bouton SYSTEM jusqu'à ce que le thermostat soit en mode de chauffage (HEAT).
- 2 Appuyez sur le bouton ∧ pour augmenter la température de consigne d'au moins 3 degrés au-dessus de la température ambiante actuelle. Le système devrait démarrer en quelques secondes. Si le système utilise un chauffage au gaz, il est possible que la ventilation ne démarre pas immédiatement.
- 3 Appuyez sur le bouton SYSTEM jusqu'à ce que le thermostat soit à l'arrêt (OFF). Attendez que le système de chauffage s'arrête complètement.
- 4 Appuyez sur le bouton SYSTEM jusqu'à ce que le thermostat soit au mode de refroidissement (COOL).
- 5 Appuyez sur le bouton V pour réduire la température de consigne d'au moins 3 degrés au-dessous de la température ambiante actuelle. Le système devrait démarrer en quelques secondes (sauf si la protection du compresseur en cas de cycle court est activée; voir la remarque ci-dessus).
- 6 Appuyez sur le bouton SYSTEM jusqu'à ce que le thermostat soit à l'arrêt (OFF). Attendez que le système de refroidissement s'arrête complètement.
- 7 Appuyez sur le bouton FAN (ventilation) jusqu'à ce que le thermostat soit en mode FAN ON (ventilation activée). La ventilation du système devrait démarrer en quelques secondes.
- 8 Appuyez sur le bouton FAN (ventilation) jusqu'à ce que le thermostat soit en mode FAN AUTO (ventilation automatique). Attendez que la ventilation s'arrête.
- 9 Si le thermostat contrôle un équipement auxiliaire tel qu'un humidificateur, ajustez les réglages pour tester ces appareils.

Garantie limitée

Lorsqu'il est installé par un entrepreneur professionnel, ce produit bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans. Des restrictions s'appliquent. Pour connaître les restrictions et les conditions, veuillez demander une copie complète de la présente garantie.



- · Contactez-nous en ligne sur www.braeburnonline.com/warranty
- Appelez-nous : 866.268.5599
- Écrivez-nous : Braeburn Systems LLC 2215 Cornell Avenue Montgomery, IL 60538

Installateur - Conservez ce manuel pour référence future

Braeburn

Braeburn.

Braeburn Systems LLC 2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538 Assistance technique : www.braeburnonline.com Numéro gratuit : 866-268-5599 (É.-U.) 630-844-1968 (Hors É.-U.)